



Knapstein
GERMANY



HELLI Pendelleuchte

51.505.xx

2 x 8 W LED, 2.700 K, 2.140 lm

Energieeffizienzklasse E

Montage- und Funktionsbeschreibung der HELLI-1 Pendelleuchte

Montage der Leuchte:

Bitte führen Sie die Leuchtenmontage mit zwei Personen durch.

Der elektrische Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden.

Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten.

Bitte lösen Sie die drei seitlichen Schrauben am Deckenbaldachin und befestigen Sie anschließend die Deckenplatte der Leuchte an der von Ihnen gewünschten Stelle unter der Decke.

Verbinden Sie nun ihr Erdungskabel mit der Erdungsklemme an der Deckenplatte und verbinden Sie anschließend die beiden Stromkabel fachgerecht mit den Kabeln der Leuchten mittels der beigegefügte Klemme

Verschrauben Sie nun den Deckenbaldachin mit den drei zuvor gelösten Schrauben wieder mit der an der Decke montierten Platte

Höheneinstellung:

Durch einfaches Ziehen oder Heben des Leuchtenkörpers können Sie die Leuchte jederzeit in der Höhe verstellen

Lichtsteuerung:

Die HELLI Pendelleuchterserie ist mit jeweils zwei Leuchtmitteln pro Leuchtenkörper ausgestattet. Somit können Sie das Ober- und Unterlicht jeweils getrennt voneinander schalten und dimmen. Der jeweilige Sensor befindet sich auf der Platine am äußeren Rand. Innerhalb des Erfassungsbereichs werden Bewegungen der Hand durch den Sensor erfasst. Durch eine wischende Bewegung schalten Sie die Leuchte ein und aus. Halten Sie die Hand länger über den Sensor, lässt sich die jeweilige Leuchtenseite in der Helligkeit verstellen. Die untere LED flackert nach dem Dimmvorgang noch einmal kurz auf. (siehe dazu den Punkt "Synchronisation des einzelnen Leuchtenkörpers")

Synchronisation des einzelnen Leuchtenkörpers:

Die HELLI Pendelleuchterserie ist mit einer Synchronisationsfunktion ausgestattet. Darüber lässt sich das Ober- und Unterlicht eines einzelnen Leuchtenkörpers in der Lichtstärke gleich stellen.

Dimmen Sie dazu die untere LED auf die gewünschte Lichtstärke. Nach Einstellung der Lichtstärke flackert die LED dann einmal kurz auf. Halten Sie innerhalb von ca. 2 Sekunden nach dem Aufflackern Ihre Hand dann noch einmal in den Sensorbereich synchronisiert sich die Lichtstärke der oberen LED auf die gleiche Lichtstärke der unteren LED.

Variationen:

Die HELLI Pendelleuchterserie ist mit einem Glas ausgestattet, welches Sie in zwei Funktionen nutzen können (Linse / Scheibe). Drehen Sie dazu den unteren Leuchtenring ab und setzen Sie das Glas in die für Sie gewünschte Position (Linse/Scheibe) wieder ein.

Der vorgenannte Schraubring ist in 3 verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Dadurch lässt sich die Leuchte in verschiedenen Farbkombinationen montieren. Die einzelnen Farbringe können als Zubehör einzeln bestellt werden.

Pflege der Leuchten:

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.

Wir wünschen viel Freude an unserem Produkt.



Assembly and functional description of the HELLI-1 pendant luminaire

Mounting the luminaire:

Please carry out the luminaire assembly with two persons.

The electrical connection of the luminaire may only be carried out by qualified personnel.

Before installation, the electrical system must be disconnected from the power supply.

Please loosen the three screws on the side of the ceiling canopy and then fasten the ceiling plate of the luminaire to the desired position under the ceiling.

Now connect your grounding cable to the grounding terminal on the ceiling plate and then connect the two power cables properly to the grounding terminal on the ceiling plate. Power cables to the cables of the luminaires using the enclosed clamp. Now screw the ceiling canopy back to the plate mounted on the ceiling using the three screws loosened previously

Height adjustment:

By simply pulling or lifting the light body, you can adjust the height of the light at any time

Lighting control:

The HELLI pendant lamp series is equipped with two bulbs per lamp body. Thus you can switch and dim the switch and dim the upper and lower light separately from each other. The respective sensor is located on the circuit board on the outer edge. Within the detection range, movements of the hand are detected by the sensor. By a wiping motion you switch the light on and off. If you hold your hand over the sensor for a longer period of time, the brightness of the respective side of the light can be adjusted in brightness. The lower LED flickers again briefly after the dimming process.

Synchronization of the individual lamp body:

The HELLI pendant light series is equipped with a synchronization function. This allows the light intensity of the upper and lower light individual lamp bodies can be set to the same light intensity.

To do this, dim the lower LED to the desired light intensity. After the light intensity has been set, the LED then flickers once briefly. If you hold your hand in the sensor area again within approx. 2 seconds after the flicker, the light intensity the upper LED synchronizes to the same light intensity of the lower LED.

Variations:

The HELLI pendant light series is equipped with a glass, which you can use in two functions (lens / disc).

To do this, unscrew the lower ring of the lamp and reinsert the glass in the position you want (lens / disc).

The aforementioned screw ring is available in 3 different color variants. This allows the light to be mounted in different color combinations. The individual color rings can be ordered individually as accessories.

Care of the lights:

To care for the lights, please use a soft, dry cotton cloth.

Do not use any cleaning agents or chemical additives, as these could damage the surface and the lacquer the surface and the lacquer layer of the lamp.

We hope you will enjoy our product.